

Checkliste / Qualitätskontrolle: Elektroarbeiten

	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Sonstiges</i>
Ist mit den Stadtwerken / EVU der Hausanschluss geklärt und beantragt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Baustellentermin mit Bauherr, Elektriker und Bauleitung über die Lage der Installationen (beachte DIN 18015-3).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Telefon / EDV und Starkstromkabel sollten mind. 10 cm Abstand voneinander haben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mit Elektriker die Leitungsführung, Antennenanlage, Telefonschlüsse, Türöffner etc. durchsprechen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist die Lage des Stromzählers geklärt ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Küchenpläne mit eingezeichneten E-Anschlüssen mit dem Elektriker durchsprechen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schalter und Steckdosen dürfen im verfliesenen Wandbereich erst nach Flieseninstallation eingebaut werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mit dem Fliesenleger direkt abklären, ob die Aussparungen für die Schalterdosen vorher bereits angelegt werden und ob die Schalterdosen mit dem Kabel dann vom Fliesenleger an passender Stelle direkt eingesetzt werden können. Dadurch wird die Montage der Schalter und Steckdosen auf Fugenkreuz oder Fuge bzw. Plattenmitte ermöglicht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schalter und Steckdosen nach dem Tapezieren bzw. Streichen in die UnterPutz-Dosen einsetzen lassen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Die Elektrokabel (für z.B. Wand und Deckenleuchten) müssen an den entsprechenden Stellen lang genug aus der Wand hängen bzw. in entsprechenden UP-Dosen enden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind sämtliche Elektroinstallationen in Feuchträumen feuchtigkeitsgeschützt ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sicherheitsabstände zwischen Leitungen, Steckdosen und Schaltern einerseits und der Badewanne und Dusche andererseits beachten (beachte DIN VDE 100-701).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Für Waschmaschine und Wäschetrockner ist jeweils eine Steckdose / Stromkreis erforderlich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind Leerrohre für Fernsehen, Computernetzwerk und Telefon vorhanden und funktionsfähig ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Die Elektroleitungen in den Wänden müssen generell horizontal und vertikal verlaufen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Von der Rohbauinstallation, besonders am Verteilungskasten, ein Foto machen. Vermeidung von Defekten beim späteren Bohren um z.B. Bilder anzubringen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stimmt die Anzahl der Schalter, Steckdosen, Lichtauslässe etc. mit der Baubeschreibung überein ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist der Sicherungskasten beschriftet ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	